

DIY Telescope

STEAM



Οδηγίες συναρμολόγησης



1. Προετοιμασία υλικών



2. Κολλήστε το κάλυμμα κάθε σωλήνα

Μικρός χάρτινος σωλήνας



Μεγάλος χάρτινος σωλήνας

3. Κολλήστε την αφρώδη κολλητική ταινία όπως στην εικόνα.

μικρός φακός

μεγάλος φακός



4. Κολλήστε τους φακούς ανάμεσα από δύο αφρώδης κολλητικούς δακτυλίους.



5. Κουμπώστε τους φακούς (Περάστε τον μικρό σωλήνα μέσα από τον μεγάλο και τοποθετήστε τους φακούς στα δύο άκρα)



6. Η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί.